




Indicador ALC

O painel de instrumentos de sua motocicleta possui uma lâmpada indicadora que fornece a proporção aproximada de etanol (álcool) presente no tanque.

Item	Indicador ALC	Condições
1	Apagado 	Indica que a quantidade de gasolina presente no tanque é ideal para garantir a partida do motor a frio em qualquer temperatura.
2	Aceso 	Indica que a maioria do combustível presente no tanque é etanol (álcool). Caso a temperatura ambiente esteja acima de 16°C, não ocorrerá dificuldades para a partida do motor a frio.
3	Piscando 	Indica que a maioria do combustível presente no tanque é etanol (álcool). Caso a temperatura ambiente esteja abaixo de 15°C, o indicador ALC poderá piscar quando a chave de ignição for ligada, alertando-o que poderá ocorrer dificuldades para a partida do motor a frio (consulte a página 4-12 para instruções de abastecimento).