

Motor afogado

Se o motor não ligar após várias tentativas, poderá estar afogado. Para desafogá-lo, siga os procedimentos a seguir.

(BIZ125 ES • BIZ125 EX)

Abra completamente o acelerador e acione o interruptor de partida por 5 segundos. Siga o procedimento normal de partida. Se o motor ligar com a marcha lenta instável, abra um pouco o acelerador. Se o motor não ligar, espere 10 segundos e siga novamente os procedimentos acima.

(BIZ125 KS)

Desligue o interruptor de ignição. Abra completamente o acelerador e acione o pedal de partida várias vezes. Em seguida, ligue o interruptor de ignição e siga o procedimento normal de partida. Se o motor ligar com a marcha lenta instável, abra um pouco o acelerador.

Amaciamento

Os cuidados com o amaciamento, durante os primeiros 500 km de uso, prolongarão consideravelmente a vida útil da motocicleta, além de aumentar seu desempenho. As recomendações abaixo aplicam-se a toda vida útil do motor e não apenas ao período de amaciamento.

- a) Não force o motor:
- evite acelerações bruscas;
 - não ultrapasse as velocidades máximas para cada marcha;
 - use as marchas adequadas;
 - não opere o motor em rotações muito altas ou baixas, nem com aceleração total em baixas rotações;
 - não pilote por longos períodos em velocidade constante.

ATENÇÃO

Se o motor for operado em rotações muito altas, será seriamente danificado.

- b) Acione os freios de modo suave para aumentar a durabilidade e garantir sua eficiência futura. Evite frenagens bruscas.