

BOUGIES D'ALLUMAGE

(Se reporter aux précautions d'entretien à la page 49.)

Bougies recommandées:

Standard:

CR6HSA (NGK) ou

U20FSR—U (NIPPONDENSO)

Pour climats froids: (moins de 5°C)

CR5HSA (NGK) ou

U16FSR—U (NIPPONDENSO)

Pour une conduite prolongée à grande vitesse:

CR7HSA (NGK) ou

U22FSR—U (NIPPONDENSO)

1. Débrancher les capuchons des bougies.
2. Décraquer la partie autour de la base des bougies. Déposer les bougies d'allumage à l'aide de la clé à bougie fournie dans la trousse à outils.
3. Vérifier si les électrodes et la porcelaine centrale ne sont pas encrassées, abîmées ou calaminées. Si la détérioration ou les dépôts de calamines sont importants, remplacer la bougie. Décalaminer ou décraquer la bougie avec un nettoyeur de bougies ou une brosse métallique.