

<b>(Bez.-Nr.) Bezeichnung</b>	<b>Funktion</b>
(6) Blinker-Anzeigeleuchte	Blinkt bei Betätigung der Blinkleuchten.
(7) Leerlauf-Anzeigeleuchte (grün)	Leuchtet auf, wenn das Getriebe in den Leerlauf geschaltet ist.
(8) Fernlicht-Anzeigeleuchte (blau)	Leuchtet bei eingeschaltetem Fernlicht auf.
(9) Tageskilometerzähler- Rückstellknopf	Stellt den Tageskilometerzähler auf Null (0) zurück. Knopf in die gezeigte Richtung drehen.