

Réservoir à essence auxiliaire

Le réservoir à essence auxiliaire (1) se trouve sur le côté gauche à la partie inférieure du transporteur. Faire le plein avant de commencer un long trajet. La capacité de ce réservoir est de 2,3 litres. Veiller à ce que le réservoir à essence auxiliaire soit fermement monté.

Reservekraftstoffbehälter

Der Reservekraftstoffbehälter (1) befindet sich links unten am Rahmen. Füllen Sie ihn auf, wenn Sie eine längere Fahrt machen. Er hat ein Fassungsvermögen von 2,3 Liter. Achten Sie darauf, daß der Reservekraftstoffbehälter einwandfrei befestigt ist.