

## **Commutatore luci faro**

Spingere l'interruttore degli abbaglianti/anabbaglianti (1) sulla posizione "Hi" per selezionare gli abbaglianti, e sulla posizione "Lo" per selezionare gli anabbaglianti.

## **Interruttore luci di sorpasso**

Quando si preme questo interruttore (1), il faro lampeggia per segnalare il sopraggiungere di automobili o il sorpasso.

## **Interruttore indicatori di direzione**

Posizionare l'interruttore (3) su "L" per segnalare l'intenzione di voltare a sinistra, e posizionarlo invece su "R" per segnalare l'intenzione di voltare a destra. Premerlo per spegnere il segnale.

## **Pulsante avvisatore acustico**

Premerle il pulsante (4) per azionare l'avvisatore acustico.

---

## **Scheinwerfer-Abblendschalter**

Den Abblendschalter (1) für Fernlicht auf "Hi", und für Abblendlicht auf "Lo" drücken.

## **Lichthupenschalter**

Wenn Sie diesen Schalter (2) drücken, leuchtet der Fernscheinwerfer auf, um entgegenkommende Fahrzeuge, oder Fahrzeuge beim Überholen zu warnen.

## **Blinkleuchtschalter**

Um eine Linkswendung anzuzeigen, stellen Sie den Schalter (3) auf die Stellung "L". Um eine Rechtswendung anzuzeigen, stellen Sie den Schalter (3) auf die Stellung "R". Zum Ausschalten den Blinkschalter drücken.

## **Hupenschalter**

Wenn Sie diesen Schalter (4) drücken, ertönt die Hupe.