



## Sostituzione fusibili

Il portafusibili (1) si trova sul manubrio. Il fusibile principale (3) è situato vicino alla batteria. Se i fusibili bruciano frequentemente, ciò è in genere indice di cortocircuito o di sovraccarico del sistema elettrico. Rivolgersi allora ad un concessionario Honda autorizzato.

**ATTENZIONE: Non usare mai fusibili con una taratura diversa da quella indicata sulla scatola portafusibili e non usare mai materiale conduttore in sostituzione del fusibile.**

- |                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| (1) Scatola portafusibili | (2) Fusibile di scorta            |
| (3) Fusibile principale   | (4) Fusibile principale di scorta |
| (5) Estrattore fusibili   |                                   |

## Auswechseln der Sicherung

Der Sicherungskasten (1) befindet sich zwischen den Lenkerstummeln. Die Hauptsicherung ist in der Nähe der Batterie eingebaut. Falls die Sicherung häufig durchbrennt, weist dies auf einen Kurzschluß bzw. eine Überlastung in der elektrischen Anlage hin. Setzen Sie sich in diesem Falle mit Ihrem Honda-Händler in Verbindung.

**WARNUNG:** Verwenden Sie niemals eine Sicherung, deren Amperezahl sich von dem auf dem Sicherungskasten vermerkten Wert unterscheidet und verwenden Sie niemals gewöhnliches Leiter material, um eine Sicherung zu ersetzen.

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| (1) Sicherungskasten    | (2) Ersatzsicherungen    |
| (3) Hauptsicherung      | (4) Ersatzhauptsicherung |
| (5) Sicherungsentferner |                          |