

Per sostituire il fusibile principale, svitare le viti (3) ed estrarre il fusibile vecchio. Installare il nuovo fusibile e serrare bene le viti.

Per sostituire i fusibili nella scatola portafusibili togliere il coperchio della scatola stessa. Estrarre il fusibile con l'estrattore fusibili (5) situato all'interno del portafusibili. Installare il fusibile di ricambio e rimettere a posto il coperchio del portafusibili.

(6) Fusibile bruciato

---

**Zum Ersetzen der Hauptsicherung, diese Schrauben losmachen und die alte Sicherung herausnehmen. Die neue Sicherung montieren und die Schrauben fest zusammenziehen.**

**Zum Ersetzen der Sicherung in den Sicherungskasten, den Deckel des Sicherungskastens entfernen. Die alte Sicherung mit der Sicherungsentferner (5), die sich im Sicherungskasten befindet herausziehen. Eine neue Sicherung in die Schiltze drücken und den Deckel des Sicherungskastens schließen.**

(6) Durchbebrannte Sicherung