

MANUTENZIONE

Pagina	
55	MANUTENZIONE
56	Programma di manutenzione
59	Kit attrezzi
60	Numeri di serie
61	Etichetta di identificazione del colore
61	Precauzioni per la manutenzione
62	Filtro dell'aria
63	Sfiato del basamento
64	Olio motore
69	Candele
73	Funzionamento del comando gas
74	Regime del minimo
75	Catena della trasmissione
82	Ispezione delle sospensioni anteriore e posteriore
83	Cavalletto laterale
84	Rimozione delle ruote
89	Usura delle pastiglie del freno
91	Batteria
93	Sostituzione dei fusibili
95	Sostituzione lampadina
99	Regolazione dell'interruttore delle luci di stop

Pagina	
100	PULITURA
101	GUIDA PER L'IMMAGAZZINAMENTO
101	Immagazzinamento
103	Rimozione dall'immagazzinamento
104	DATI TECNICI

MANUTENZIONE

Pagina	
55	MANUTENZIONE
56	Programma di manutenzione
59	Kit attrezzi
60	Numeri di serie
61	Etichetta di identificazione del colore
61	Precauzioni per la manutenzione
62	Filtro dell'aria
63	Sfiato del basamento
64	Olio motore
69	Candele
73	Funzionamento del comando gas
74	Regime del minimo
75	Catena della trasmissione
82	Ispezione delle sospensioni anteriore e posteriore
83	Cavalletto laterale
84	Rimozione delle ruote
89	Usura delle pastiglie del freno
91	Batteria
93	Sostituzione dei fusibili
95	Sostituzione lampadina
99	Regolazione dell'interruttore delle luci di stop

Pagina	
100	PULITURA
101	GUIDA PER L'IMMAGAZZINAMENTO
101	Immagazzinamento
103	Rimozione dall'immagazzinamento
104	DATI TECNICI