

## GUIDA DELLA MOTOCICLETTA

### CONTROLLI PRECEDENTI LA MESSA IN MOTO

#### **▲ATTENZIONE**

**\* Se non si effettuano i controlli precedenti la messa in moto, c'è pericolo di gravi lesioni personali o danni alla motocicletta.**

Controllare ogni giorno la motocicletta prima di avviare il motore. I controlli elencati richiedono soltanto alcuni minuti e a lungo andare fanno risparmiare tempo, denaro e possono anche salvare la vita del pilota.

1. Livello olio motore—Aggiungere olio motore se necessario (pag. 27). Controllare che non ci siano perdite.
2. Livello carburante—Fare rifornimento se necessario (pag. 24). Controllare che non ci siano perdite.
3. Livello liquido refrigerante—Aggiungere liquido refrigerante se necessario. Controllare che non ci siano perdite (pag. 21–22).
4. Freni anteriori e posteriore—Controllarne il funzionamento e verificare che non vi siano perdite di fluido frenante (pag. 14–18).

46

## GUIDA DELLA MOTOCICLETTA

### CONTROLLI PRECEDENTI LA MESSA IN MOTO

#### **▲ATTENZIONE**

**\* Se non si effettuano i controlli precedenti la messa in moto, c'è pericolo di gravi lesioni personali o danni alla motocicletta.**

Controllare ogni giorno la motocicletta prima di avviare il motore. I controlli elencati richiedono soltanto alcuni minuti e a lungo andare fanno risparmiare tempo, denaro e possono anche salvare la vita del pilota.

1. Livello olio motore—Aggiungere olio motore se necessario (pag. 27). Controllare che non ci siano perdite.
2. Livello carburante—Fare rifornimento se necessario (pag. 24). Controllare che non ci siano perdite.
3. Livello liquido refrigerante—Aggiungere liquido refrigerante se necessario. Controllare che non ci siano perdite (pag. 21–22).
4. Freni anteriori e posteriore—Controllarne il funzionamento e verificare che non vi siano perdite di fluido frenante (pag. 14–18).

46

5. Pneumatici—Controllarne le condizioni e il gonfiaggio (pag. 34–35).
  6. Catena della trasmissione—Controllarne la condizione e il gioco (pag. 75). Regolarla e lubrificarla se necessario.
  7. Manopola di comando gas—Controllare che si apra e richiuda scorrevolmente e completamente in tutte le posizioni dello sterzo.
  8. Luci e avvisatore acustico—Controllare che il faro, il fanale posteriore/luce del freno, i segnali di direzione e l'avvisatore acustico funzionino correttamente.
  9. Interruttore di arresto motore—controllare che funzioni correttamente (pag. 31).
  10. Sistema di interruzione dell'accensione—Controllare che funzioni correttamente (pag. 89).
- Correggere ogni condizione anormale prima della guida. Se non si è in grado di farlo da soli, rivolgersi ad un concessionario Honda autorizzato.

5. Pneumatici—Controllarne le condizioni e il gonfiaggio (pag. 34–35).
  6. Catena della trasmissione—Controllarne la condizione e il gioco (pag. 75). Regolarla e lubrificarla se necessario.
  7. Manopola di comando gas—Controllare che si apra e richiuda scorrevolmente e completamente in tutte le posizioni dello sterzo.
  8. Luci e avvisatore acustico—Controllare che il faro, il fanale posteriore/luce del freno, i segnali di direzione e l'avvisatore acustico funzionino correttamente.
  9. Interruttore di arresto motore—controllare che funzioni correttamente (pag. 31).
  10. Sistema di interruzione dell'accensione—Controllare che funzioni correttamente (pag. 89).
- Correggere ogni condizione anormale prima della guida. Se non si è in grado di farlo da soli, rivolgersi ad un concessionario Honda autorizzato.