

Note sull'installazione:

- Per installare la ruota posteriore invertire la procedura di rimozione.
- Stringere il dado del perno ruota con la coppia di serraggio prescritta.  
Coppia di serraggio dado perno ruota:  
93 N·m (9,5 kgf·m)
- Regolare la catena della trasmissione (pag. 78).
- Dopo avere installato la ruota, azionare diverse volte i freni e controllare che la ruota giri liberamente quando li si rilasciano. Ricontrollare la ruote se i freni fanno contatto, e se la ruota non gira senza intoppi.

**▲ATTENZIONE**

- \* Se non si è usata una chiave dinamometrica per l'installazione, rivolgersi al più presto ad un concessionario Honda autorizzato per fare verificare che il montaggio sia corretto. Se l'installazione non è corretta si potrebbero ridurre le prestazioni di frenata della motocicletta.

88

Note sull'installazione:

- Per installare la ruota posteriore invertire la procedura di rimozione.
- Stringere il dado del perno ruota con la coppia di serraggio prescritta.  
Coppia di serraggio dado perno ruota:  
93 N·m (9,5 kgf·m)
- Regolare la catena della trasmissione (pag. 78).
- Dopo avere installato la ruota, azionare diverse volte i freni e controllare che la ruota giri liberamente quando li si rilasciano. Ricontrollare la ruote se i freni fanno contatto, e se la ruota non gira senza intoppi.

**▲ATTENZIONE**

- \* Se non si è usata una chiave dinamometrica per l'installazione, rivolgersi al più presto ad un concessionario Honda autorizzato per fare verificare che il montaggio sia corretto. Se l'installazione non è corretta si potrebbero ridurre le prestazioni di frenata della motocicletta.

88