

# 目次

メンテナンスを安全に行うために	88	クラッチ	108
日常点検、定期点検、簡単なメンテナンス	91	クラッチ液の量の点検	108
日常点検	93	エンジンオイル	109
定期点検	96	オイル量の点検	109
簡単なメンテナンス	97	オイルの補給	110
ブレーキ	98	冷却水	114
前輪ブレーキ	98	冷却水量の点検	114
ブレーキ液の量の点検	98	冷却水の補給	115
ブレーキパッドの摩耗の点検	99	バッテリー	117
後輪ブレーキ	100	バッテリーターミナル部の清掃	118
ブレーキ液の量の点検	100	バッテリーの取付け、取外し	119
ブレーキパッドの摩耗の点検	101	ヒューズ	121
タイヤ	102	ヒューズの点検、交換	121
空気圧の点検	102	エアクリーナ	124
亀裂と損傷の点検	103	エアクリーナエレメントの 取付け、取外し	124
異状な摩耗の点検	104	エアクリーナエレメントの点検	125
溝の深さの点検	104	エアクリーナエレメントの清掃	125
交換タイヤの選択について	105	ケーブル・ワイヤ類	126
ドライブチェーン	106	ケーブル・ワイヤ類の点検	126
緩み(たるみ)の点検	106		
給油と清掃	107		