

# メーターの見かた、使いかた

---

## [外気温度計]

外気の温度を表示します。

外気温は  $-10^{\circ}\text{C}$  から表示が始まり  $50^{\circ}\text{C}$  まで表示します。



### 知識

- 路面からの熱の影響を受けやすい停車中や渋滞中 (約  $30\text{km/h}$  以下) などでは正しい外気温を表示しないことがあります。

外気温度計

