

## メーター 前ページの続き

### 現在の日付 [TODAY]

現在の日付を“西暦(下2桁)、月(2桁)、日(2桁)”で表示

表示範囲：000101～991231(2000年1月

1日～2099年12月31日)

- バッテリーコードを取り外し、再び取り付け  
た場合は“000101”(2000年1月1日)  
を表示します。

### 日付の合わせかた [P.27]

### 本日の走行距離 [TODAY]

本日の走行距離は、現在の日付を約5秒間表示  
したあと、その日の走行距離を表示

表示範囲：0.0 km～999.9 km

- 999.9 を超えると0.0に戻りカウントを継  
続します。

### 指定日のお知らせ [DAYS]

車検日など任意に指定した日までの残り日数を  
表示

- 指定日を設定していない場合は“-----”  
を表示します。
- 指定日当日または指定日を過ぎた場合は  
“0”と(🔋)を表示します。
- バッテリーコードを取り外し、再び取り付け  
た場合は“0”が点滅し(🔋)を表示しま  
す。

### 指定日を設定するには [P.28]

### ストップウォッチ [ST]

計測範囲：0時間00分00.0秒から

9時間59分59.9秒

- 9時間59分59.9秒を超えると0時間00  
分00.0秒に戻りカウントを継続します。

計測スタート：セットボタンを押す。

計測ストップ：計測途中にセットボタンを押  
す、またはメインスイッチを  
OFFにする。

計測リセット：計測停止状態でセレクトボタ  
ンを押し続ける。