

Bakım Programı

Avrupa direkt satışları, Singapur, Hong Kong, Macao, Kore, Türkiye											
Parçalar	Sürüş öncesi kontrol ➔ S. 75	Sıklık *1					Yıllık Kontrol	Düzenli Değiştirme	Bkz. Sayfa		
		× 1,000 km	1	12	24	36				48	
		× 1,000 mi	0.6	8	16	24				32	
Yakıt Hattı	↗			K	K	K	K	K			-
Yakıt Seviyesi		K									-
Gaz Kolunun Çalışması	↗	K		K	K	K	K	K			111
Hava Filtresi *2	↗			K	D	K	D				86
Karter Havalandırması*3				T	T	T	T				112
Buji	↗				K			D			-
Subap Boşluğu	↗				K			K			-
Motor Yağı		K		D	Her 6.000 km'de bir :		D	D			97
Motor Yağı Filtresi				D	Her 6.000 km'de bir :		D				97
Debriyaj Yağ Filtresi				D		D					99
Motor Rölanti Devri	↗				K	K	K	K	K		-
Radyatör Soğutma Suyu*4		K			K	K	K	K	K	3 Yıl	101
Soğutma Sistemi	↗				K	K	K	K	K		-
Buhar Emisyonu Kontrol Sistemi	↗							K			-

Bakım Seviyesi

- ↗ : Orta. Uygun aletlere ve mekanik beceriye sahip değilseniz bakım işleri yetkili servisiniz tarafından yapılmalıdır. İşlemler resmi Honda Tamir Kitabında verilmiştir.
- ↘ : Teknik. Emniyet bakımından, motosikletinizin bakımını yetkili servisinizde yaptırınız.

Bakım Açıklaması

- K : Kontrol et (temizle, yağla veya gerekli ise değiştir)
- Y : Yağla
- D : Değiştir
- T : Temizle

Bakım