

İç Kapak.....	94
Sağ Zemin Kaplaması.....	91
Sürüş Tedbirleri.....	12
Ş	
Şasi Numarası.....	150
T	
Tahrik Zinciri.....	80, 107
Tahrik Zinciri Sürgüsü.....	110
Takım Çantası.....	65
Tamir Kiti.....	124
Tavsiye Edilen	
Soğutma Suyu.....	82
Motor Yağı.....	79, 95
Yağ.....	79
Tekerlekler	
Ön tekerleğin sökülmesi.....	125
Arka tekerleğin sökülmesi.....	128
Teknik Özellikler.....	153
Tork Kontrol Düğmesi.....	48
Tork Kontrol Göstergesi.....	46
Tork Kontrolü KAPALI göstergesi.....	46

U

Uyarı Lambaları.....	45
Uyarı Lambaları Açık.....	119
Uzun Far Gösterge Lambası.....	46

V

Vites Değiştirme.....	55
------------------------------	-----------

Y**Yağ**

Motor.....	79, 95
Yakıt Doldurma.....	61

Yakıt

Önerilen.....	61, 61
Depo Kapasitesi.....	61

Yan Ayak.....	106
----------------------	------------

Yan Ayak Ateşleme Kesme Sistemi.....	106
---	------------

Yük Limiti.....	18
------------------------	-----------

Yük Limitleri.....	18
---------------------------	-----------

Yükleme Talimatları.....	18
---------------------------------	-----------