

Панель приборов *(продолжение)*

■ Сброс показаний счетчика пробега за поездку

Для сброса показаний счетчика пробега за поездку нажмите и удерживайте кнопку SET, когда на дисплее отображается соответствующий счетчик пробега за поездку.

Предусмотрена возможность настройки функции автоматического сброса указателей резервного запаса топлива, пробега за поездку А, среднего расхода топлива А и расхода топлива А; сброс происходит через 0,1 км пробега после заправки. Функцию автоматического сброса показаний при заправке топливом можно включать и выключать. ➔ Стр. 36