

Индикатор выбранной передачи

NC750XA

Индикатор выбранной передачи показывает номер включенной передачи.

- ▶ Символ « - » мигает, если включение зажигания происходит при выключателе двигателя, установленном в положение  OFF (выкл).
- ▶ Символ « - » загорается в случае ошибки при переключении передач.

NC750XD

При включении режимов S и D, а также при переходе к ручному переключению передач на дисплее загорается номер включенной передачи.

- ▶ Символ « - » появляется на несколько секунд при пуске двигателя и затем гаснет.
- ▶ Символ « - » мигает при переводе выключателя двигателя из положения  RUN в положение  OFF при включенном зажигании.

- ▶ Символ « - » мигает, если включение зажигания происходит при выключателе двигателя, установленном в положение  OFF (выкл).

Индикатор может начать мигать, если:

- ▶ Переднее колесо не касается опорной поверхности.
- ▶ Колесо проворачивается, когда мотоцикл вывешен на подставке.

Это нормальное явление. Для восстановления работоспособности системы выключите зажигание и снова включите его.

Если во время езды на дисплее индикатора включенной передачи мигает символ « - »:

 Стр. 123