

Панель приборов *(продолжение)*

Режим настройки ВКЛ/ВЫКЛ

1. Настройка экономичного режима ECO:

Пользователь может выбрать включение или выключение индикации экономичного режима ECO.

- 1 Выберите настройку ВКЛ/ВЫКЛ режим.

➔ Стр. 36

- 2 Нажмите кнопку SEL, чтобы выбрать **On** (ВКЛ) или **OFF** (ВЫКЛ).



- 3 Нажмите кнопку SET. Экономический режим задан, дисплей переходит к настройке режима подсказки момента переключения на повышенную передачу.

- ▶ Если в качестве цвета шкалы тахометра выбран ЗЕЛЕНый или ГОЛУБОЙ и установлен экономический режим, пользовательская настройка цвета автоматически изменяется на БЕЛый цвет

2. Настройка режима подсказки момента переключения на повышенную передачу:

Пользователь может выбрать включение или выключение режима подсказки момента переключения на повышенную передачу.

- 1 Нажмите кнопку SEL, чтобы выбрать **On** (ВКЛ) или **OFF** (ВЫКЛ).



- 2 Нажмите кнопку SET. Режим подсказки момента переключения на повышенную передачу установлен.
 - ▶ Если в качестве цвета шкалы тахометра выбран ОРАНЖЕВый и установлен режим подсказки момента переключения на повышенную передачу, пользовательская настройка цвета автоматически изменяется на БЕЛый цвет.
 - ▶ Если режим подсказки момента переключения на повышенную передачу установлен, дисплей переходит в режим настройки оборотов момента подсказки переключения на повышенную передачу.
 - ▶ Если режим подсказки момента переключения на повышенную передачу выключен, дисплей переходит в режим настройки индикатора HISS.