

## Indicatore temperatura del refrigerante

Quando il liquido di raffreddamento ha superato la temperatura specificata, il segmento H lampeggia e la spia di alta temperatura del liquido di raffreddamento si accende.

**Se la spia si accende durante la guida:**

➡ P.109

## Indicatore livello carburante

Carburante rimanente quando c'è solo il 1° segmento (E): circa 2,14 L.

Questo segmento lampeggia quando il carburante diminuisce ulteriormente.



**Se l'indicatore livello carburante lampeggia ripetutamente oppure si spegne:** ➡ P.114

## Indicatore temperatura aria esterna

Indica la temperatura ambiente.

Intervallo di misurazione: da -10 a 50°C

- Inferiore a -10°C: viene visualizzato "---"

- Superiore a 50°C: "50°C" lampeggia

❄ si accende quando la temperatura ambiente è inferiore a 3°C e si spegne quando la temperatura ambiente raggiunge 5°C dall'accensione di ❄. La temperatura rilevata può non essere corretta a basse velocità a causa del calore riflesso.

## Misuratore di tensione della batteria

Visualizza la tensione corrente.