

Sostituzione della candela

Per la candela raccomandata, vedere "Specifiche tecniche". ➤ P. 146

Utilizzare esclusivamente il tipo di candele del grado termico raccomandato.

AVVERTIMENTO

L'utilizzo di una candela di grado termico non corretto può danneggiare il motore.

1. Collocare lo scooter sul cavalletto centrale su una superficie solida e piana.
2. Rimuovere il tappetino.
3. Rimuovere la vite.
4. Rimuovere lo sportello di manutenzione della candela.

