

Diagnostica

- Il motore non si avvia** P. 108
- Surriscaldamento (la spia alta temperatura liquido di raffreddamento è accesa)** P. 109
- Le spie sono accese o lampeggiano** P. 110
 - Spia bassa pressione olio P. 110
 - Spia guasti (MIL) impianto PGM-FI (iniezione programmata del carburante) P. 110
 - Spia ABS (sistema antibloccaggio dei freni) P. 111
 - Spia del controllo di coppia P. 112
 - Spia della Honda SMART Key P. 113
- Altre spie** P. 114
 - Segnalazione indicatore livello carburante P. 114
- Quando il sistema Honda SMART Key non funziona correttamente** P. 115
- Sblocco della sella in caso di emergenza** P. 117
- Sblocco del commutatore di accensione in caso di emergenza** P. 119
- Foratura pneumatico** P. 123
- Guasto elettrico** P. 124
 - Batteria completamente scarica P. 124
 - Lampadina bruciata P. 124
 - Fusibile bruciato P. 126
- Instabilità intermittente del motore in funzione** P. 128