

Impostazione della modalità di immissione del codice ID

1. Utilizzare la chiave di emergenza per aprire la sella. ➤ P. 117
2. Rimuovere il coperchio della batteria. ➤ P. 87
3. Estrarre la scatola connettori.
4. Estrarre il connettore modalità EM.

