

正しい運転操作

走りかた

- 走行前に、キックスターペダル、サイドスタンドは完全に納まっているか確認してください。
- 車のスピードに応じてギヤを切換えることが必要です。右表は、その速度範囲を示したものです。
- unnecessary な急加減速をつつしんで走ることが、燃料の節約と車の寿命をのばします。

アドバイス

- 走行中に異音や異常を感じたときは、ただちにHonda販売店で調べましょう。

知識

- 発進は、できるだけ静かに行いましょう。
- 法定速度を守って走りましょう。

《Ape(50)》

	速度範囲
1 速	0 ~ 20 km/h
2 速	10 ~ 30 km/h
3 速	15 ~ 40 km/h
4 速	20 ~ 50 km/h
5 速	25 km/h 以上

《Ape(100)》

	速度範囲
1 速	0 ~ 20 km/h
2 速	10 ~ 35 km/h
3 速	15 ~ 50 km/h
4 速	20 ~ 70 km/h
5 速	25 km/h 以上

《慣らし運転》

適切な慣らし運転を行うと、その後のお車の性能を良い状態に保つことができます。
この車は乗り始めてから500 kmを走行するまでは急発進、急加速を避け控えめな運転をしてください。