


4. Pull out the air cleaner element retainer (6). Take out and discard the air cleaner element (7).
5. Install the new element.
6. Install the parts in the reverse order of removal.



-
4. Retirer la fixation de l'élément du filtre à air (6). Sortir l'élément filtrant (7) et le mettre au rebut.
 5. Mettre en place un nouvel élément filtrant.
 6. Reposer les pièces en inversant l'ordre de la dépose.