


- (2) Impostare i minuti ed i secondi su "58 : 00" con i tasti UP/DOWN.
Tenendo premuto il tasto UP o DOWN si cambiano le cifre continuamente.



- (3) Due minuti prima della partenza, premere leggermente il tasto RESET-TIME per meno di 1 secondo.



- Il misuratore del tempo trascorso viene avviato o fermato ogni volta che il tasto RESET-TIME viene premuto per meno di 1 secondo.




- La pressione del tasto ADJUST commuta il misuratore dal funzionamento a 60 minuti al funzionamento a 24 ore e viceversa. L'indicatore del modo visualizza l'indicazione "M" quando il misuratore si trova nel modo a 24 ore.



- La misurazione del tempo trascorso continua anche quando il misuratore digitale viene commutato sul modo CLOCK o quando l'interruttore di accensione viene portato su OFF.

43

- (2) Impostare i minuti ed i secondi su "58 : 00" con i tasti UP/DOWN.
Tenendo premuto il tasto UP o DOWN si cambiano le cifre continuamente.



- (3) Due minuti prima della partenza, premere leggermente il tasto RESET-TIME per meno di 1 secondo.



- Il misuratore del tempo trascorso viene avviato o fermato ogni volta che il tasto RESET-TIME viene premuto per meno di 1 secondo.



- La pressione del tasto ADJUST commuta il misuratore dal funzionamento a 60 minuti al funzionamento a 24 ore e viceversa. L'indicatore del modo visualizza l'indicazione "M" quando il misuratore si trova nel modo a 24 ore.



- La misurazione del tempo trascorso continua anche quando il misuratore digitale viene commutato sul modo CLOCK o quando l'interruttore di accensione viene portato su OFF.

43