


BORSA DOCUMENTI

La borsa portadocumenti (1) è ubicata nel vano degli attrezzi (2), che, a sua volta, si trova sotto la sella. Per accedere ai documenti, togliere la sella (pag. 34).

Mettere nella borsa il manuale dell'utente ed altri documenti. Lavando la motocicletta fare attenzione di non allagare questa area.




- (1) Borsa dei portadocumenti
- (2) Vano degli attrezzi

44

FIANCATINE DEL TELAIO

Per togliere le coperture laterali destra e sinistra (1), togliere la sella (pag. 34), svitare le viti (2) e tirare in fuori le coperture laterali stesse.




- (1) Coperchio laterale
- (2) Viti

BORSA DOCUMENTI

La borsa portadocumenti (1) è ubicata nel vano degli attrezzi (2), che, a sua volta, si trova sotto la sella. Per accedere ai documenti, togliere la sella (pag. 34).

Mettere nella borsa il manuale dell'utente ed altri documenti. Lavando la motocicletta fare attenzione di non allagare questa area.




- (1) Borsa dei portadocumenti
- (2) Vano degli attrezzi

44

FIANCATINE DEL TELAIO

Per togliere le coperture laterali destra e sinistra (1), togliere la sella (pag. 34), svitare le viti (2) e tirare in fuori le coperture laterali stesse.



- (1) Coperchio laterale
- (2) Viti