


右アンダーカウルリッド

センターロアークウルを取り外すには、右アンダーカウルリッドを取り外す必要があります。



■ 取り外し

1. クリップを取り外す。▶ P. 58
2. 右アンダーカウルリッドを取り外す。

■ 取り付け

取り付けは、取り外しの逆の手順で行います。