

## クラッチの点検

(CTX700)

スムーズに動くかどうか、ハンドルを左右にきっても作動が重くないか、クラッチレバーの遊びが適正か点検します。遊びが規定の範囲を超えている場合は調整してください。異常を感じた場合やクラッチケーブル外表面に損傷がある時は Honda 販売店にご相談ください。

クラッチレバーの遊び：

10～20 mm

