

Индикаторы и сигнализаторы *(продолжение)*

← Индикатор левого указателя поворота

⇒ Индикатор правого указателя поворота



☰ Индикатор дальнего света

Индикатор HISS → Стр. 142

- Кратковременно загорается после включения зажигания при условии, что выключатель двигателя находится в положении (RUN) (работа). Гаснет, если в замок вставлен ключ зажигания с правильным кодом.
- Индикатор мигает каждые две секунды в течение 24 часов после выключения зажигания.

Символ индикатора, информирующий что система HSTC включена

- Загорается и горит постоянно при повороте ключа зажигания в положение (On), и гаснет, когда скорость мотоцикла достигает примерно 10 км/ч, что указывает на готовность системы к работе;
- Мигает, когда система ограничения крутящего момента работает.

Если индикатор горит постоянно во время езды

→ Стр. 118

Символ индикатора, информирующий что система HSTC отключена

- Загорается и горит постоянно, если система HSTC отключена.

Индикатор стояночного тормоза NC750XD

Загорается для информирования о включенном стояночном тормозе.

Индикатор нейтрали

Загорается при включении нейтральной передачи.