

Лампы передних и задних указателей поворота


1. Снимите винт и манжету.
2. Снимите рассеиватели указателей поворота и уплотнительную прокладку.
3. Слегка надавите на лампу и поверните ее против часовой стрелки.



4. Установите новую лампу, выполняя операции в обратном порядке.
► Используйте только лампу оранжевого цвета.

Фонарь освещения номерного знака

1. Выверните винты.
2. Снимите крышку и внутренности фонаря освещения номерного знака.
3. Вытяните лампу, не поворачивая ее.



4. Установите новую лампу, выполняя операции в обратном порядке.