



Riscaldatore delle manopole del manubrio

Questa motocicletta è equipaggiata con un riscaldatore delle manopole del manubrio che riscalda le mani durante la guida. Indossare dei guanti per proteggere le mani dalle manopole del manubrio riscaldate.



Interruttore manopole riscaldabili del manubrio



Spia manopole riscaldabili del manubrio

Livello di riscaldamento



Icona di stato manopole riscaldabili del manubrio

Spia del riscaldatore delle manopole del manubrio:

Si accende quando il riscaldatore delle manopole del manubrio è acceso. Il livello del riscaldatore selezionato è indicato dal numero di lampeggi della spia quando viene acceso il riscaldatore e viene modificato il livello del riscaldatore. Per esempio, se si seleziona livello 5 del riscaldatore, la spia lampeggia 5 volte e ripete il ciclo 7 volte.

Livello del riscaldatore:

Il livello del riscaldatore selezionato viene indicato per alcuni secondi quando viene azionato l'interruttore del riscaldatore delle manopole del manubrio.

Icona di stato del riscaldatore delle manopole del manubrio:

Visualizzata quando il riscaldatore delle manopole del manubrio è acceso.

Se l'icona di stato del riscaldatore delle manopole del manubrio lampeggia continuamente: ➡ P.106