

## ブレーキ

### 前輪ブレーキ

#### 《ブレーキレバーの遊びの点検》

抵抗を感じるまで、手でブレーキレバーを引  
き、レバー先端の遊びの量が規定の範囲内  
にあることをスケールなどで確認します。

前輪ブレーキレバーの遊び: 10-20 mm

規定の範囲を越えている場合は調整してくだ  
さい。

#### 調整のしかた

ブレーキアーム部のアジャスタにより遊びを調整  
します。

- 調整は、アジャスタを回して行います。

調整後は、ブレーキレバーの遊びを確認してくだ  
さい。

