


F-5-1

Front brake master cylinder
(E,ED,F,G2,G,IT)

Maitre cylinder de frein avant
(E,ED,F,G2,G,IT)

Vorderradbremse-Hauptzylinder
(E,ED,F,G2,G,IT)

Cilindro maestro de freno delantero
(E,ED,F,G2,G,IT)



B415 02

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis CX500 CX500 Z DZ CZ	N° de série	Code de zone
ENS. INTERRUPTEUR D'ARRET AV.	0.1	1	35340-413-003	ENS. INTERRUPTEUR D'ARRET AV.	1		E,ED,F,G,G2,IT
LEVIER COMP. GUIDON		2	45123-415-000	ENS. RACCORD A TROIS VOIES	1		E,ED,F,G,G2,IT
ENS. RACCORD A TROIS VOIES	0.4	3	45125-415-610	DURITE A DE FREIN AV.	2		E,ED,F,G,G2,IT
JEU DE MAITRE CYLINDRE		4	45126-415-610	ENS. DURITE DE FREIN AV.	1		E,ED,F,G,G2,IT
DURITE DE FREIN AV.	0.3	5	45128-415-610	ATTACHE DURITE DE FREIN	1		E,ED,F,G,G2,IT
(QUAND L'ENTRETIEN D'UNE UNITE COMPLETE EST REALISE, LE F.R.T. EST DE 0,4)		6	45146-371-000	BAGUE DE DURITE DE FREIN	2		E,ED,F,G,G2,IT
ENS. MAITRE CYLINDRE		7	45300-415-611	ENS. MAITRE CYLINDRE	1		E,ED,F,G,G2,IT
		8	45309-371-003	VIS DE CUVETTE D'HUILE	2		E,ED,F,G,G2,IT
		9	45511-371-003	CUVETTE D'HUILE (NISSIN)	1		E,ED,F,G,G2,IT
		10	45513-341-671	COUVERCLE, CUVETTE HUILE	1	2029611	E,ED,F,G,IT
					1		G2
			45513-341-673	COUVERCLE, CUVETTE HUILE	1	2029612	E,ED,F,G,IT
					1		G2
		11	45516-371-003	JOINT TORIQUE	1		E,ED,F,G,G2,IT
		12	45517-300-003	SUPPORT DE MAITRE CYLINDRE (NISSIN)	1		E,ED,F,G,G2,IT
		13	45518-371-003	PLAQUE DE CUVETTE D'HUILE	1		E,ED,F,G,G2,IT